

COMFORTY

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Чаша унитаза
2. Комплект креплений скрытого монтажа
3. Сиденье с креплением
4. Паспорт изделия




Рис. 1

Перед установкой подвешиваемого унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

Установка подвешиваемого унитаза на крепеж скрытого монтажа.

- Накрутите наконечник на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх (рис. 2)
- Установите деталь 1 в отверстие А таким образом, чтобы отверстие под шплинт смотрело вверх.




Рис. 2

- Соедините деталь 1 и деталь 2 при помощи ключа (рис.3).
- Соедините выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе.
- Наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками.





Рис. 3

- 1 шт.
- 1 компл.
- 1 шт.
- 1 шт.

- Через отверстие для крепления сиденья затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж (деталь 1) (рис.4).

Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.




Рис. 4

Закрепите сиденье с помощью прилагаемого крепежа (рис.5). Сиденья легко снимаются с чаши нажатием кнопки, которая находится на сиденье.




Рис. 5

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 5 лет на чашу унитаза;
- 1 года на сиденье для унитаза.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торговой организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °С;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Наименование товара _____ Артикул _____

Адрес продавца _____

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп (печать) продавца _____

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию COMFORTY. Надеемся, что приобретенное изделие будет удобно в эксплуатации и создаст комфортные условия в Вашем доме.

В случае возникновения неисправностей изделия в процессе использования, просим Вас обращаться в сервисный-центр по адресу: 623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.К.Цеткин, 63, тел./факс: (34369)46-000, (343)344-47-47, занимающейся гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции COMFORTY.

Если в Вашем городе нет такого сервис-центра, обращайтесь в магазин, где вы приобрели данную продукцию (в соответствии с «Законом о защите прав потребителей»).